

# 取扱説明書

## 【TF-7000タイプフレキシブルチューブ】

### 注意事項

- ・本製品は、可撓性を持たせるため、ステンレス鋼の薄板及び細いステンレス鋼線から組立てられており、外部からの衝撃や荷重に弱くなっております。  
保管・配管場所には、フレキシブルチューブに外部からの衝撃や荷重が加わらないようにご配慮願います。
- ・配管の際、引張り荷重がかからないようにして下さい。  
引張り荷重が作用すると、耐圧低下の原因となります。
- ・フレキシブルチューブの保管・配管場所付近での溶接作業は、避けて下さい。
- ・チューブをねじらないで下さい。  
ねじ込み金具の締め付けは、必ず2つのレンチを使用して下さい。  
締め付けの際は、アダプターと袋ナットに一つずつレンチをかけ、アダプター側は固定し、袋ナット側を回転させ、締め付けて下さい。  
金属面接触型(メタルタッチ)フレキシブルチューブのため、本体ナットは、下記の締め付けトルク値にて締め付けて下さい。  
尚、万一ねじれが生じた場合は、アダプターを少し戻して、ねじれの修正をして下さい。

(推奨締め付けトルク値)

口径 (A)	推奨締め付けトルク値 (N・m)
8	40
10	40
15	60
20	120
25	140
32	170
40	200
50	220

- ・配管される際には、ニップル(ソケット)のシール面とともに本体側のスリーブシール面部分にも汚れ、キズ、異物の付着などがないように取り扱いには十分ご配慮願います。
- ・製品には、塵・水分・湿気がかからない場所で保管して下さい。