

フレキシブルチューブ取扱説明書

1. 概要

フレキシブルチューブは、ステンレス鋼製薄板を波付け成型したチューブであり、耐圧性維持の為、可とう性を損なわず、チューブを外傷から保護することの出来るブレードから構成されています。

2. 取扱要領

- 2-1 作業時、または移動時、ブレード・チューブに打痕・傷等をつけないで下さい。
- 2-2 付近で溶接作業を行う場合は、ブレード・チューブにスパッタが飛ばぬようご注意下さい。
- 2-3 フレキシブルチューブは取付時、チューブ引張力が加わらぬようご配慮下さい。
引張力がブレードに働きますと耐圧性が低下します。
- 2-4 チューブにねじれを加えないで下さい。
ユニオン金具の場合、ねじ込み時にねじれが作用することがあるので、2つのレンチを用い、ねじれないように注意して下さい。
- 2-5 チューブを曲げて配管する場合は、許容曲げ半径以上で取り付けて下さい。
- 2-6 製品には、塵、水分、湿気等を避けて下さい。
- 2-7 フレキシブルチューブには、酸・塩分等の腐食性物質が付着しないように注意して下さい。